

KEETEC BLADE

Járművédelmi rendszer

Felhasználói útmutató

A rendszer élesítése

- A jármű gyári távirányítóján nyomja meg a ZÁRÁS gombot.
- A rendszer beállításaitól függően a sziréna 1 x csipog, vagy nem csipog.
- Az irányjelzők 1 x villannak.
- A központi zár bezár, a riasztó éles lesz.
- Ha az ajtók vagy a motorháztető nyitva vannak, a sziréna 5 x csipog.

A rendszer hatástalanítása

- A jármű gyári távirányítóján nyomja meg a NYITÁS gombot.
- A rendszer beállításaitól függően a sziréna 2 x csipog, vagy nem csipog. Amennyiben az élesítés alatt történt riasztás, a hatástalanítás után a sziréna 4 x csipog.
- Az irányjelzők 2 x villannak.
- A központi zár nyitva, a riasztó hatástalanítva van.

Automatikus újraélesítés

Amennyiben a rendszer hatástalanítása után 30 másodpercen belül nem nyitják ki valamelyik ajtót, a rendszer automatikusan újra éles lesz.

Automatikus élesítés riasztás után

Riasztáskor a sziréna 30 másodpercig szól, ezután a rendszer élesítve marad. Ha a riasztást kiváltó bemenet 30 másodperc után is aktív, a rendszer automatikusan figyelmen kívül hagyja.

Sziréna és irányjelzők riasztáskor

Riasztáskor 30 másodpercig szól a sziréna és villognak az irányjelzők. A rendszer hatástalanítása és élesítése után a riasztást kiváltó biztonsági zóna maximum 5 alkalommal válthat ki riasztást.

Engedélyző/azonosító sorozat megadása

Legfeljebb 4 gomb használható az azonosító sorozat megadására. Az azonosító lenyomások maximális száma 10 lehet. Egyes gombok csak bekapcsolt gyújtás mellett érhetők el. Biztonsági okokból az azonosító sorozat tanítását csak a rendszer telepítője tudja elvégezni.

A rendszer 4 különböző módon működhet, ezt a telepítéskor kell kiválasztani.

OFF (kikapcsolva)

A riasztót a gyári távirányítóval lehet vezérelni, az engedélyezés/azonosítás ki van kapcsolva.

IGNITION (gyújtás) mód

A járművet az azonosító sorozat megadásával lehet beindítani. A sikeres engedélyezést 3 hangjelzés erősíti meg. Az engedélyezés 120 másodpercig vagy a gyújtás kikapcsolása (ha a motor be volt indítva) után 60 másodpercig érvényes.

DISARM (hatástalanítás) mód

A rendszer hatástalanítása a gyári távirányító nyitás gombjának megnyomásával és az azonosító sorozat 15mp-en belüli megadásával történik. A sikeres engedélyezést 3 hangjelzés erősíti meg.

Amennyiben az ajtók nyitása, vagy a gyújtás bekapcsolása után 15 mp-en belül nem adják meg az azonosító sorozatot, a rendszer egy rövid figyelmeztető hangot ad ki, 20 mp után riasztást indít.

BOTH mód (IGNITION+DISARM)

A rendszer hatástalanítása a gyári távirányító nyitás gombjának megnyomásával és az azonosító sorozat 15 mp-en belüli megadásával történik. A sikeres engedélyezést 3 hangjelzés erősíti meg. Az engedélyezés 120 másodpercig vagy a gyújtás kikapcsolása után 60 másodpercig érvényes. Ennek letelte után a gyújtás ráadásakor ismét meg kell adni az azonosítót.

Amennyiben az ajtók nyitása vagy a gyújtás bekapcsolása után 15 mp-en belül nem adják meg az azonosító sorozatot, a rendszer egy rövid figyelmeztető hangot ad ki, 20 mp után riasztást indít.

SZERVIZ mód

Amennyiben a járművet szerelőhöz/szervizbe viszi, javasolt a SZERVIZ módot aktiválni, így a blokkolási funkciók inaktívak lesznek.

SZERVIZ mód aktiválása

Inaktíválja a rendszert és a szerviz gomb segítségével adja meg a szerviz PIN kódot:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig a szerviz gombot (amíg a szerviz gombon található LED jelzőfény kivillan).
- Nyomja meg annyiszor a szerviz gombot annyiszor, mint a PIN kód első számjegye, a LED fény 3x villan.
- Ismétlje meg a fenti műveletet a PIN kód 2., 3. és 4. számjegyének megadásához.

A SZERVIZ mód aktiválását 5 csipogás jelzi. A SZERVIZ módot a szerviz gomb LED fénye jelzi, amikor a gyújtás be van kapcsolva.

Gyári PIN kód: 4321

SZERVIZ mód inaktíválása

A szerviz gomb segítségével adja meg a PIN kódot ugyanúgy, mint az aktiválásnál. A kikapcsolást 5 csipogás jelzi.

Gyári PIN kód: 4321

Vészhelyzeti inaktíválás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig a szerviz gombot (amíg a szerviz gombon található LED jelzőfény kivillan).
- Nyomja meg annyiszor a szerviz gombot annyiszor, mint a PIN kód első számjegye, a LED fény 3x villan.
- Ismétlje meg a fenti műveletet a PIN kód 2., 3. és 4. számjegyének megadásához.
- A LED fény 3x villan, a hangjelző 2x csipog → a rendszer inaktív

Gyári PIN kód: 4321

PIN kód módosítása

A PIN kód módosítását a rendszer telepítője tudja elvégezni.