

# CM072CHSM TFT-LCD Monitor

## Használati útmutató

### Vigyázat!

Az ön biztonsága érdekében hajtsa le vagy kapcsolja ki a monitort vezetés közben. Használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót

Jellemzők :



Forgalmazó:

Maxalarm Kft.

6034, Helvécia, Korhánközi dűlő 11/B

[www.autoextrak.com](http://www.autoextrak.com)

1. Távirányító szenzor
2. Be/Ki kapcsoló gomb
3. Csatorna váltás+
4. Csatorna váltás-
5. Menü
6. Fel/Le/Bal/Jobb
7. V1/V2



### Funkciók:

Képernyő mérete: 7"

Képarány: 16:9

Fogyasztás: 7W

Tápellátás: DC 9V-36V

Video: Dupla videó kimenet

Rendszer: NTSC/PAL

Képpontok száma: 800(H)xRGBx480(V)

Kék képernyőt produkál az eszköz amennyiben nincs jel!

! Az új, can-bus rendszerű autók tolatólámpa, féklámpa vezetéket nem szabad közvetlenül tápvezetékeknek használni, mert az a készülék nem megfelelő működését okozza! Ebben az esetben leválasztó relé beépítése szükséges!

